Lumophon GW 302



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz			X	X	X			X	X	X
Mittel	X		X				X	X		
Lang		X								
TA				X	X		X			X